



17. Ratelende ketting

37



→ Ratelende ketting?

Draai dan de stelknop bij de achterderailleur
of op de rechter derailleurschakelaar op het
stuur iets in óf uit.