



17. Ratelende ketting

37



- **Ratelende ketting?**
Draai dan de stelknop bij de achterderailleur
of op de rechter derailleurschakelaar op het
stuur iets in óf uit.