




8. Buitenband terugleggen ¹




→ Leg een kant van de buitenband om de velg.


→ Pomp een klein beetje lucht in de binnenband, precies genoeg om hem zijn ronde vorm te geven.

→ Steek het ventiel door het gat in de velg.
Leg de binnenband verder in de buitenband en verdeel de binnenband gelijkmatig over het gehele wiel.


8. Buitenband terugleggen²



- Duw de buitenband tegenover het ventiel op de velg. Met de ene hand de ene kant, en met de andere hand de andere kant op.




- Bij het laatste stuk leg je de handen plat om de buitenband en trek je hem over de velg naar je toe. De band glijdt dan over de velg. Als dit niet lukt, masseer de band over de velg heen. Duw het ventiel even helemaal naar binnen.




- Controleer of de binnenband niet zit ingeklemd tussen de buitenband en de velg.

8. Buitenband terugleggen³



band- breedte	max. druk
28 mm	7 bar
32 mm	6 bar
37 mm	5 bar
42 mm	4,5 bar
50 mm	4 bar



→ Pomp de band op. De druk is afhankelijk van de breedte van de band.

→ Zet het ringetje van het ventiel vast en plaats het dopje terug.

Tip:

Gebruik géén bandenlichter om de band om te leggen.

Gebruik altijd een drukmeter; meten is weten.

De minimale en maximale bandenspanning staat op de buitenband vermeld.

Als je met bagage fietst, verlaag de maximale bandenspanning dan met 1 bar.